

Пример многопостового монтажа



- С торца коробки снять боковые панели (системы шип-паз).



- Соединить коробки между собой, получив необходимое количество модулей.



- Закрепить блок на стене при помощи саморезов.

- Установить механизм электроустановочного изделия.

- Установить декоративную рамку и закрепить центральную вставку (клавиши) к основанию электроприбора.