



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Короб защитный типа GPC

1. Назначение и область применения.

- Короб защитный для опусков кабелей и проводов СИП по опоре. Короб обладает стойкостью к механическим воздействиям. Стойкий к температурным перепадам.

2. Основные технические характеристики.

- Основные технические характеристики защитного короба типа GPC указаны в таблице 1.

Позиция	Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Диаметр пучка, мм
GPC 35	14100022	2,75	65	35
GPC 60	14100032	2,75	100	60
GPC 140x50	14100012	2,75	171	50

Таблица 1. Технические характеристики защитного короба типа GPC.

- Внешний вид защитного короба типа GPC представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Внешний вид защитного короба типа GPC.

- Защитный короб является необслуживаемым изделием. Ремонт короба не предусмотрен. Возможен демонтаж и вторичный монтаж в случае отсутствия повреждений и сохранения механической прочности (отсутствуют трещины и сколы, определяется визуально).

3. Подготовка изделия к работе

- Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов, отбитых краёв, трещин и деформаций.

4. Монтаж

- Последовательность операций монтажа:
 - определить место установки короба на опоре или стене здания.
 - при монтаже на опоре вложить кабель или провод в защитный короб, затем закрепить при помощи 3-4-х (в зависимости от диаметра проводов и кабелей) полос ленты монтажной F 207 и скрепы NC 20. При монтаже на каменных и железобетонных стенах вложить кабель или провод в защитный короб, крепление происходит с помощью шурупов и дюбелей либо анкеров.

– требуемый инструмент: инструмент винтового типа CVF (предназначен для натяжения монтажной ленты).

- Условия монтажа:

- монтаж линейной арматуры рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20°C в соответствии с данной инструкцией.

- подвеска проводов на воздушных линиях электропередачи должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

- монтаж проводов следует выполнять с применением линейной арматуры, предусмотренной проектом, средств механизации, приспособлений и монтажного инструмента, предназначенного для использования при работах с проводом конкретного типа.

- в процессе установки арматуры на ВЛИ и на ВЛЗ необходимо принимать меры предосторожности для защиты изоляции провода.

- безопасность выполнения работ в процессе монтажа арматуры и эксплуатации ВЛ обеспечивается соблюдением требований действующих Правил безопасности при работах в электроустановках.

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.
- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования

- Линейная арматура упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно арматура может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.

- Картонная тара с линейной арматурой должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

- Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

- Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

7. Утилизация

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

8. Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок– 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи.

- Срок эксплуатации – 40лет. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока эксплуатации.

- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.

- Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.

- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.
