



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Крепежный хомут BF 207

### 1. Назначение и область применения.

- Крепежный хомут BF 207 применяется для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах ВЛИ и опорах линии связи, в один оборот вокруг опоры.

### 2. Основные технические характеристики.

- Основные технические характеристики крепежного хомута BF 207 указаны в табл. 1.

Позиция	Артикул	Ширина, мм	Толщина, мм	Длина, м
BF 207	12203751	20	0,7	1

*Таблица 1. Технические характеристики крепежного хомута BF 207*

- Внешний вид крепежного хомута BF 207 представлен на рисунке 1.



*Рис. 1. Внешний вид крепежного хомута BF 207.*

- Крепежный хомут BF 207 является необслуживаемым изделием. Ремонт хомута не предусмотрен. Демонтаж возможен, вторичный монтаж запрещен.

### 3. Подготовка изделия к работе

- Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов, отбитых краёв, трещин и деформаций.

### 4. Монтаж

- Последовательность операций монтажа:
  - отрезать необходимое количество металлической ленты инструментом типа CIS.
  - продеть ленту в специальные шайбы и зафиксировать ее, загнув небольшой конец ленты.
  - обернуть металлической лентой опору для крепления кронштейна и продеть другой конец ленты в специальную шайбу.
  - затянуть хомут BF 207 ключом на 17.
  - инструмент типа CIS (предназначен для резки металлической ленты), гаечный ключ на 17.

- Условия монтажа:
  - монтаж линейной арматуры рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20°C в соответствии с данной инструкцией.
  - подвеска изолированных проводов на опорах воздушных линиях электропередачи должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
  - линейная арматура монтируется с применением стандартных инструментов и приспособлений.
  - в процессе установки арматуры на ВЛИ необходимо принимать меры предосторожности для защиты изоляции провода.
  - безопасность выполнения работ в процессе монтажа арматуры и эксплуатации ВЛИ обеспечивается соблюдением требований действующих Правил безопасности при работах в электроустановках.

## **5. Требования безопасности и охраны окружающей среды**

- Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.
- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

## **6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования**

- Линейная арматура упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно арматура может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.
  - Картонная тара с линейной арматурой должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:
    - марка изделия;
    - номер технических условий (при наличии);
    - брутто-масса тары;
    - количество изделий;
    - наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
    - указание страны завода - изготовителя;
    - дата изготовления;
    - указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
    - остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.
  - Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.
  - Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.
  - Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.
  - Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

## **7. Утилизация**

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

## **8. Гарантии изготовителя**

- Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи.
- Срок эксплуатации - 40 лет. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения иными предметами.

- Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.