

## ATyS S - ATyS d S

### Моторизованные реверсивные рубильники с дистанционным управлением от 40 до 125 А

#### Аксессуары

##### Перемычки

Для создания перемычек на контактах сверху и снизу переключателя.

Ток (А)	Кол-во полюсов	Код изделия
40 - 125	4 пол.	9509 4013



##### Отвод для измерения напряжения

Позволяет подключать необходимый источник питания для устройств ATyS S 230 В АС и ATyS d S непосредственно от входных клемм питания устройства. Может также использоваться в системах без нейтрали для обеспечения 400 В АС для автотрансформатора.

Ток (А)	Код изделия
40 - 125	9599 4001



##### Фиксатор клеммы

Эти зажимы имеют двойное назначение:

- предотвращают прямой доступ к клеммам питания и управления и
- закрепляют данные соединительные клеммы.

Ток (А)	Упаковка	Код изделия
40 - 125	2 шт.	9599 4003



## Клеммные крышки

Защита IP2X от прямого контакта с клеммами или соединительными деталями.

Клеммные крышки для стороны источника		
Ток (А)	Упаковка	Код изделия
40 - 125	2 шт.	9594 <b>4012</b>

Клеммные крышки для стороны источника		
Ток (А)	Упаковка	Код изделия
40 - 125	2 шт.	9594 <b>9012</b>



## Автотрансформатор 400/230 В AC

В случаях применения без нейтрали данный автотрансформатор обеспечивает напряжение 230 В AC, необходимое для питания данных устройств АТус.

Габаритные размеры 75 x 80 x 72 мм

Ток (А)	Код изделия
40 - 125	9599 <b>4004</b>

## DIN-рейка

Данная DIN-рейка на 4 модуля может быть установлена непосредственно на передней панели АТус S и может использоваться, например, для установки устройства защиты от перенапряжений.

Ток (А)	Код изделия
40 - 125	9599 <b>4002</b>



## Запасные детали

### Блок электропривода

Блок электропривода устройства ATyS S может быть легко заменен в случае возникновения проблем даже под нагрузкой.

Ток (А)	ATyS S 12 В DC	ATyS S 24/48 В DC	ATyS S 230 В AC	ATyS d S 2x230 В AC
40	9505 <b>5004</b>	9506 <b>5004</b>	9503 <b>5004</b>	9513 <b>5004</b>
63	9505 <b>5006</b>	9506 <b>5006</b>	9503 <b>5006</b>	9513 <b>5006</b>
80	9505 <b>5008</b>	9506 <b>5008</b>	9503 <b>5008</b>	9513 <b>5008</b>
100	9505 <b>5010</b>	9506 <b>5010</b>	9503 <b>5010</b>	9513 <b>5010</b>
125	9505 <b>5012</b>	9506 <b>5012</b>	9503 <b>5012</b>	9513 <b>5012</b>



### Блок переключения

Для замены переключающего блока устройства ATyS S необходимо использовать соответствующие коды изделий.

Ток (А)	Код изделия
40	9509 <b>5004</b>
63	9509 <b>5006</b>
80	9509 <b>5008</b>
100	9509 <b>5010</b>
125	9509 <b>5012</b>



## Ручка ручного аварийного управления

Эта ручка может использоваться на устройстве независимо от того, установлен блок электропривода или нет.

Ток (А)	Код изделия
40 - 125	9599 <b>5012</b>



## Комплект соединителей

Данный комплект, включая все типы разъемов для различных устройств, можно заказать в случае потери или поломки одного разъема.

Ток (А)	Код изделия
40 - 125	9509 <b>0002</b>

