


Подключение по линии RS485

Интерфейс USB / RS485



Функция


Если ПК не оснащен последовательным портом, данный интерфейс можно подключить через порт USB для того, чтобы задействовать коммуникационный порт RS485. Рекомендовано для локального использования, а не для постоянной установки.

Описание аксессуаров	Код изделия
Внешний интерфейсный блок USB / RS485	4899 0110

Повторитель RS422 / RS485



В некоторых случаях максимальное расстояние и/или максимальное количество устройств может быть больше. Одним из решений этого технического ограничения является установка интерфейса, который усиливает сигнал еще на 1200 м (на 9600 бод) для 31 устройства.



Кроме того, это позволит вам ввести новое ответвление в сеть, тем самым позволяя сократить требуемую длину соединительного кабеля во избежание его многократной прокладки.

Источник питания Us	Частота	Код изделия
95 ... 240 В пер. тока / 110 ... 250 В пост. тока	50 Гц	4899 0120